注意!使用前敬请仔细阅读使用说明书



# ZD型三叶罗茨鼓风机 使用说明书

欢迎您购买我厂生产的ZD型三叶罗茨鼓风机。 使用前,请您务必认真阅读该说明书,合理掌握该风机的性能,以达到长期、安全、高效的使用目的。

# 江苏张亿科技有限公司

JIANGSU ZHANGYI TECHOLOGY CO., LTD

#### 一、ZD型 三叶风机构造说明

工作原理: 电机通过V型带带动风机,使吸入的气体通过一对三叶型叶轮的对转从 排气口排出(风机详细结构,请参阅后面ZD型风机展开图)。

#### 二、ZD型 风机安装注意事项

- 1、请不要把风机设置在易燃易爆和有腐蚀性气体的场所。
- 2、请不要把风机设置在人活动频繁的地带,以防受伤和烫伤。
- 3、风机工作环境温度必须在40℃以下,超过40℃将会极大缩短风机的寿命,请设置降温设施,确保工作环境在40℃以下。
  - 4、地基要坚固,平整,地基应高出地面。
  - 5、风机周围空间应满足风机维修、拆装方便。
  - 6、如没有风机房, 请设置雨棚
  - 7、风机管道要挠性连接。管道上面不应放杂物。
  - 8、管道材料应能承受排气时的温度和风压(以免爆破)
  - 9、管道内部清洁,无杂物,防止吸入风机,造成风机故障。●
  - 10、安装一个逆止阀, 防止由于逆转而引起的回流进入风机。
- 11、多台风机并列运转的场合、各分道管上必须设置闸阀(其中一台风机检修时 ,可截止该管道)。

#### 三、ZD型 风机操作前注意事项


- 1、清扫管道内的异物,并保持管道内的清洁。
- 2、检查螺栓、螺母的连接松紧情况。
- 3、必须安装皮带罩,防止衣服和手等卷入皮带和皮带轮之间。
- 4、必须将管道上的闸阀全部打开,否则风机超压工作,机器受损。
- 5、加入齿轮油,至油标中心位置(风机出厂时,齿轮箱未加入齿轮油)。
- 6、检查三角带张力和皮带轮偏正,以免有烧带现象。
- 7、加注轴承润滑脂,可用油枪加油至从压盖上的泄油孔泄出为止(风机出厂时,已 含轴承润滑脂)。
  - 8、用手转动皮带轮,确认风机转动无异常时方可启动运转。
- 9、检查电源及电缆线的连接,开机时从皮带轮侧看主动轴回转方向为逆时针,为正转。

#### 四、ZD型 风机运转注意事项

- 1、运行初期由于润滑油的粘滞而有噪音和电流超高的现象,运行10-20分钟可自 行消失。
  - 2、流量大小不能通过开关阀门来调整。

该风机是容积形压缩机,通过调整转速可改变流量和轴功率;关闭阀门,压力 上升,风机超负荷运转,易被烧坏。可通过改变转速或增设放风管道来调整流量。

- 3、风机应在规定压力下进行工作。超负荷运转,电流超高,电机烧坏,风机受损。
- 4、压力表开关处于常闭状态, 需测定压力时可将压力表开关打开观看。
- 5、同一机型噪音也有差异,因为风机安置位置及配管情况不同会造成噪音的差异。



注: DCV型单向阀必须安装在水平管路上!

#### 六、ZD型 风机的保养与检修

- ※ 1、保养与检修时必须切断电源。
- 2、请不要擅自分解、修理、改造本鼓风机,若风机出现故障,请与经销商联系,有 专门的维修人员进行修理。

保养 检修

		保养 检	备注		
<b>保养</b> ※检修内容	日 常 1个月				6个月 2-3年
压力	•				铭牌值以下
流量	•				铭牌值10%以内
噪音		1 1 8			无异常噪音
振动	4	311	S		无异常振动
吸入温度			)/	Y	√40℃以下
电流				Y	电机铭牌值以下
电压	<b>_</b>	Α.			电机铭牌值10%以内
皮带张力※皮带轮偏正	<b>A</b>				
齿轮油量	<b>A</b>			\	加至油标中心位置
清扫空气滤清器					
检查齿轮油		•			补充或更换
检查轴承润滑脂		<b>A</b>			补充或更换
更换V皮带			<b>A</b>		
更换滤清器海绵滤芯					
更换轴承					
更换垫片※油封		17			
检查更换齿轮				<b>A</b>	

#### 润滑油 润滑脂牌号

	润滑油牌号	润滑脂牌号		
指定牌号	N220中负荷齿轮油	ZL-3H合成锂基润滑脂		
推荐牌号	纯正双曲线极压型齿轮油	ZL-3纯正的锂基润滑脂		

#### 注: 风机初始运行一个月后, 必须列换齿轮油1次

N220中负荷工业齿轮油

※ZL-3H合成锂基润滑脂

运动粘度: mm²/s (40℃): 198~242

※针入度 (1/10mm): 220~250

闪点(不低于): 200℃

※滴点(大于或等于): 190℃

- (2)润滑油※润滑脂量
- ※齿轮油加至油标中心位置。


※皮带轮端有两个润滑脂口(黄油嘴)用黄油枪注油时下端溢流口排出废油,露 出 新油即可。

(3)吸入消声器的检修

※打开进口消声器帽,露出海绵滤芯, 4)风机和电机定中心

清扫或清洗海绵滤芯

※如图中所示,可以通过尺子或绳子进行校正




#### 七、ZD型 安全阀 使用说明书

(1)使用上的注意事项

因为该安全阀要求在低压下工作,所以阀座与阀体的接触面是经过精密加工的,如果有异物附着在阀座周围,阀体开启时,异物就会被吸附到接触面上,造成阀体泄漏。。 另外,请注意安全阀在搬运过程中是否受到撞击损伤,这也是造成阀体泄漏的原因。

- (2)安全阀的设定方法
- ※原理: 当负荷超过安全阀的设定压力时,安全阀自动开启,防止风机发生故障。
- ※设定方法:
- ①启动风机。
- ②一边观察压力表,一边旋紧闸阀,使压力超过设定压力的10%左右。
- ③松开锁定螺母,按逆时针方向旋转调节螺杆,直至从安全阀排出空气为止。
- - ⑤旋紧锁定螺母和调节螺杆。
  - ⑥松开闸阀,降低压力,使安全阀不再排气。
- ⑦检查安全阀是否在设定压力下工作,再次旋紧闸 阀 提高压力。

注意:实际在排气侧有负荷时(曝气槽内达到已定水位),若闸阀全开时,设定压力比实际负荷高约10% 左右。



# 八、风机常见故障原因※排除措施

故 障		故 障	原因	措施		
	7	用手能正反转	电机坏	修理或更换电机		
	不	田エア化壮	转子堵住	拆开修理		
	转	用手不能转	内含杂质	拆开修理		
			打滑、V型带太紧或太松	调整V型带张力		
			皮带轮不正	调正皮带轮		
			皮带轮与皮带罩摩擦	调正皮带罩		
		异	轴承油 (黄油) 缺乏或老化	重新换油		
		常	齿轮轴缺乏或老化	重新换油		
		声	安全阀漏气	调整安全阀		
		或	地基强度不够	加强地基强度		
		振	管道共鸣	通过消音器、支架消除		
		动	排气压力突然上升	见*注释		
风		近	地脚螺栓太松	拧紧 拆开修理 拆开修理		
	转		转子干扰			
			机壳内有杂物			
			逆止阀坏	更换		
机			排气压力突然上升	见*注释		
		热	机房内温度超过40℃	增加通风量		
		****	吸入消音器阻塞	洗清/更换过滤器		
			管道漏气	拧紧连接口		
		气	吸入消音器阻塞	洗清/更换过滤器		
		流	安全阀漏气	调整安全阀		
		不	V型带打滑	调整V型带张力		
		足	排气压力突然上升	见*注释		
			阀门关闭	充分打开阀门		
		* 排/写	水位上升	调整水位		
		14F (	进气管堵塞	清除杂物		
		压力	管道堵塞	清除杂物		
		突然	阀门坏或拧反方向	更换或反方向拧		
		上升 	气流过强	降低转速或排气		
		漏油	齿轮油过多	加油至油标中央		


		故 障	原   因	措施		
			开关或线路连接不良	正确连接或检修		
		田 <b>工</b> 坐工 <i>仁壮</i>	保险丝没连或单根线	检查修理或更换		
	不	用手能正反转	电源异常	改善供电设施		
	转		电机坏	修理或更换电机		
电		用手不能转	轴承坏	更换轴承		
		用于小肥桉	电机坏	修理或更换电机		
		反 转	连接错误	检查接头		
机		过 热	过载	调整排气压		
	   转		电源异常	改善供电设施		
	177		机房内温度超过40℃	增加通风量		
	** \= \-\	电源异常	改善供电设施			
	转速过低		过载	调整排气压力		

### 九、售后服务及修理事项


- 1、在风机正常运行情况下,发生故障,自风机出厂1年内无偿保修!但在下列情况下,为有偿维修:
  - ① 保修期内用户自己维修过,又发生的故障。
  - ② 使用不当,非本厂指定专业维修人员进行修理,或自行改造机器发生的故障。
  - ③ 自然灾害引发的故障。
  - ④ 不按本说明书要求进行维护和保养造成的故障。
  - ⑤ 使用了非本厂指定标准部品造成的故障。
  - ⑥ 易损件的更换。
  - ⑦ 不属于设计或制造不良。
- 2、风机发生故障时请您及时与本厂或定货的代理商联系,并将产品的型式、编号、购入日期告诉对方。按风机铭牌填写下表,以便查阅维修。

型号	
制造编号	
轴功率	
转速	
压力	
出厂日期	
客户名称	

#### 十、ZD型 三叶风机外型尺寸图



注: 此重量不包括电机的重量



<b>ユ</b> ー	风机展示图	N
I — `	外侧成外图	ľ


序号	名 称	材料	数量	备注	序号	名 称	材料	数量	备注
1	机壳	HT200	1		19	轴套	45	1	
2	叶轮	HT200	1		20	端盖	A3	1	
3	主动轴	45	1		21	平键	45	1	
4	从动轴	45	1		22	丝堵	35	1	
5	驱端侧板	HT200	1		23	油标		1	
6	齿端侧板	HT200	1		24	排气体	45	1	
7	轴承	SUJ2	2	进口件	25	黄油杯		2	进口件
8	轴承	SUJ2	2	进口件	26	T型风口接管	HT200	1	
9	齿端密封套	丁腈胶	2		27	风出口垫片	石棉	1	
10	驱端密封圈	丁腈胶	2		28	风机带轮		1	
11	迷宫式密封套	45	4		29	圆锥销	45	1	
12	主动轴承压盖	HT200	1		30	六角头螺栓			
13	从动轴承压盖	HT200	1		31	六角头螺栓			
14	骨架油封	丁腈胶	1	进口件	32	六角头螺栓			
15	齿轮	35CrMo	2	进口件	33	六角头螺栓		6	
16	止退垫		2		34	六角头螺栓		4	
17	圆螺母		2		35	六角头螺栓		2	
18	齿轮箱	HT200	1						

## 尊敬的用户:

欢迎您使用我厂生产的ZD型三叶罗茨鼓风机,感谢您对我厂的信任和支持。

我厂本着为客户负责,及进为您服务的原则,我厂全部产品进行 质量跟踪,在您收到本产品后,请您填写质量跟踪反馈卡,邮寄给我厂,谢谢合作!

质量跟踪卡								
通讯地址	703	工作单位						
联系人		产品型号						
电话传真		产品编号						
邮政编码		出厂日期						
	意见和原	质量情况						
		<b>全</b>						







地址:江苏省宜兴市鲸塘镇 电话:0510-87686228

手机:13861507661 13092409375

传真:0510-87992224

邮编:214244